



Sådan tager man backup på Leica Captivate

1. Isæt en USB i Controlleren
2. Gå ind i menuen "Indstillinger -> Værktøjer -> Overføre bruger objekter"
3. I linjen "Objekt at overføre" vælges "Alle objekter"
4. I Fra vælges "Intern Memory"
5. I Til enhed vælges "USB eller SD kort"
 - a. Der skal IKKE være flueben i jobs
 - b. Det er optionelt om indstillingerne skal overføres som en samlet zip fil.
6. Tryk OK

←
Overfør Bruger Objekter
Hz 0°00'01"
V 0°00'01"
@
13:24

Objekt at overføre	Alle objekter	▼
Fra	Intern memory	▼
Til enhed	USB	▼
Overfør alle objekter til en enkelt AllObjects.zip fil	☐	
Overfør ikke jobs	☐	

Alle objekter vil blive kopieret og gjort brugbare, når de overføres til den interne hukommelse.
Individuelle objekter kan overføres, når et SD-kort eller USB er indsat.

OK

7. Når overførslen er færdig, tryk "Nej" til at over flere objekter.

Der er nu taget backup af arbejdsprofiler, kodelister, formatfiler, evt. RTK-indstillinger m.m.